


ROTISSERIE GUÍA DEL PRODUCTO

5995166



Para garantizar su satisfacción y para el servicio de seguimiento, inscriba su parrilla en línea, en www.grillregistration.com

Comuníquese con el centro de servicio para parrillas para solicitar ayuda o repuestos

- Si necesita asistencia relacionada con su producto o su garantía, llame al1-800-241-7548. El horario de atención del servicio de reparaciones es de lunes a viernes, entre las 8.00 y las 18.00 horas, hora normal del Este.
- Para solicitar piezas de repuesto o accesorios no amparados por la garantía, visite nuestro portal en <u>www.charbroil.com</u> o llame al 1-800-241-7548, y uno de nuestros agentes, cordiales y debidamente capacitados, lo atenderá gustosamente.

IMPORTANTE: Llene la siguiente información de garantía.

Número de modelo

Número de serie

El número de serie se encuentra en la etiqueta

de especificaciones de la parrilla.

Fecha de compra



Sólo para uso particular. No la use para fines comerciales.

Medidas de seguridad para la instalación

- Todos los accesorios eléctricos deben estar conectados a tierra de conformidad con los códigos locales o con el National Electrical Code (Código nacional sobre electricidad), ANSI / NFPA 70, o el Canadian Electrical Code (Código canadiense de normas eléctricas), CSA C22.1. Mantenga todo cable eléctrico o tubería de suministro de combustible alejados de las superficies calientes.
- Esta parrilla únicamente cuenta con la certificación de seguridad para ser usada en los Estados Unidos. No la modifique para usarla en ningún otro lugar. Cualquier modificación puede poner en peligro su seguridad.

Símbolos de seguridad

Los símbolos y las casillas ilustradas más adelante explican lo que significa cada encabezado. Lea y cumpla todo lo indicado en los mensajes que se encuentran en el manual.



PELIGRO



PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de no evitarse, causará la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA .



ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA



ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa o una práctica insegura que, de no evitarse, podría causar lesiones leves o menores.

ÍNDICE DE MATERIAS

Por su propia seguridad2
Centro de servicio para parrillas2
Información de inscripción de la garantía2
Medidas de seguridad para la instalación2
Símbolos de seguridad2
Seguridad con los alimentos
Lista de piezas3
Vista esquemática de las piezas3
Armado4
Garantía
Tarjeta de inscripción7

Para garantizar su satisfacción y para el servicio de seguimiento, inscriba su parrilla en línea, en:

www.grillregistration.com

Seguridad con los alimentos

La seguridad con los alimentos es una parte muy importante del disfrute de su parrillada al aire libre. Siga estos cuatro pasos básicos para proteger a los alimentos contra las bacterias nocivas:

Limpieza: Lávese las manos, lave los utensilios y las superficies con agua jabonosa caliente, antes y después de manipular carnes y aves crudas.

Separación: Mantenga las carnes y las piezas de aves crudas separadas de los alimentos listos para comer, para evitar la contaminación cruzada. Use bandejas y utensilios limpios para servir los alimentos preparados.

Cocción: Cocine bien las carnes y las piezas de ave, para matar las bacterias. Use un termómetro para verificar que los alimentos alcancen la temperatura interna adecuada.

Refrigeración: Refrigere con prontitud los alimentos preparados y las sobras.

Comuníquese con la Línea de información sobre carnes y aves del Ministerio de Agricultura de EE UU para obtener mayor información, al 1-800-535-4555. En Washington, D.C. por el (202) 720-3333, entre las 10:00 h y las 16:00 h, hora normal del Este.

Para cocinar en asador

Cuando use un asador en su parrilla, **Usted debe eliminar la SwingAway.** De esta forma dispondrá de mayor espacio para las presas grandes de comida.


Como saber cuándo las carnes están bien cocidas

- El exterior de las carnes y las piezas de ave preparadas a la parrilla a menudo se dora rápidamente. Use un termómetro para carnes, para verificar que los alimentos alcancen una temperatura interna segura, y corte la carne para verificar visualmente si ya está lista.
- La temperatura de las aves enteras debe alcanzar 180 °F; las pechugas, 170 °F. El jugo de las mismas debe ser transparente y la carne no debe tener color rosado.
- La temperatura de las hamburguesas hechas con carne molida de res o de ave, debe alcanzar 160 °F, y el color de su centro debe ser marrón, sin jugos de color rosado. La carne de res, de ternera, los filetes, los asados y las chuletas de cordero se pueden asar a 145 °F. La temperatura de todos los cortes de cerdo debe alcanzar 160 °F.
- NUNCA cocine parcialmente las piezas de carne o de aves, para terminar de cocinarlas después. Cocine los alimentos completamente, para destruir las bacterias nocivas.
- Cuando recaliente los alimentos de comida rápida o las carnes ya cocidas por completo, áselos a 165 °F, o hasta que humeen.

LISTA DE PIEZAS Modelo No. 5995166


Key	Qty	Description	Part #
Α	1	Rotisserie Motor	.80001331
В	1	Rotisserie soporte conjunto	.80016773
С	1	Rotisserie escupir	.80016182
D	2	Tenedor, F/Rotisserie	.80001330
Ε	1	Cuello, F/Fork	80001329
	1	Manual de instrucciones para rotisserie, Inglés	80016771
	1	Manual de instrucciones para rotisserie, español	80016774

VISTA ESQUEMÁTICA DE PIEZAS Modelo No. 5995166




Instalación de los soportes del asador

Fije el **soporte del motor** del asador al lado derecho de la parte inferior de la parrilla, con dos tornillos **No.10-24 x 3/8**", arandela de presión de **5 mm** y arandela plana de **5 mm** desde la parte exterior, y dos tuercas hexagonales **No. 10** desde la parte interior del fondo de la parrilla, como se ilustra en A. **Fije de la misma manera el soporte de la barra de asar al lado izquierdo de la parte inferior de la parrilla, como se ilustra en B.**




Soporte derecho

Arandela plana No. 10




C Después de armarlo



Instrucciones para armar la barra de asar

Deslice los dos **trinchos** por la **barra de asar** (las puntas de los trinchos deben estar dirigidas hacia el centro de la barra). Instale los **tornillos con orejetas** en el **manguito regulable** y los **trinchos**.




3

Instrucciones para el armado del asador


Por el lado derecho de la parrilla, monte el **motor del asador** en el soporte del motor. El interruptor debe quedar orientado hacia la parte superior del motor. Introduzca la **barra de asar** dentro del motor hasta que no se mueva más. Desde el lado izquierdo de la parrilla, ajuste la posición del **manguito regulable** para que repose sobre el soporte y, luego, apriete el **tornillo de orejetas del manguito regulable**.

Nota: Debe retirar la rejilla pivotante cuando use el asador.


Lado izquierdo de la parrilla



Lado derecho de la parrilla



Después de armarlo



GARANTÍA LIMITADA

El fabricante le garantiza únicamente al consumidor-comprador original, que este producto no presentará defectos de mano de obra ni de materiales por el período indicado a continuación, contado desde la fecha de compra, si se arma correctamente y se usa en el hogar, en condiciones normales y razonables.

El fabricante se reserva el derecho de exigir la devolución de las piezas defectuosas, enviadas con el porte o el flete pagado por el consumidor, para ser revisadas y examinadas.

1 año de garantía LIMITADA

A la presentación del comprobante de compra, como se señala en este documento, el fabricante reparará o cambiará las piezas enumeradas a continuación, que presenten defectos durante la vigencia correspondiente de la garantía. Las piezas necesarias para realizar tal reparación o cambio serán sin costo alguno para usted, salvo los gastos del envío. Son de responsabilidad del consumidor-comprador original todos los gastos de envío de las piezas cambiadas en virtud de las condiciones de esta garantía limitada.

Esta garantía limitada es válida únicamente en Estados Unidos y en Canadá, se ofrece únicamente al propietario original del producto y es intransferible. El fabricante exige la presentación de evidencia razonable de la fecha de la compra. Por tanto, debe conservar el recibo o la factura de la compra e inscribir su nuevo producto de inmediato. Las piezas defectuosas o faltantes amparadas por esta garantía limitada no serán cambiadas si el producto no ha sido registrado o si no se presenta el comprobante de compra. Inscriba su producto en línea, en: http://www.charbroil.com, o llene y remita por correo la tarjeta de inscripción que aparece en la última página del manual de uso y de mantenimiento que viene con este producto y conserve el recibo o la factura como comprobante de compra.

Esta garantía limitada atañe ÚNICAMENTE al funcionamiento del producto y no ampara rayones, abolladuras, corrosión ni decoloración ocasionada por el calor, los productos de limpieza abrasivos y químicos, ni por las herramientas usadas en el armado o en la instalación del aparato, oxidación de las superficies ni decoloración de las superficies de acero inoxidable.

Esta garantía limitada no ampara el costo en el que se incurra por inconvenientes, alimentos, lesiones ni daños a la propiedad.

Si no hay disponible un repuesto original, se enviará un repuesto equiparable. Son de su responsabilidad todos los gastos de envío de las piezas cambiadas en virtud de las condiciones de esta garantía limitada.

EL FABRICANTE NO PAGARÁ LOS SIGUIENTES RUBROS:

- 1. Servicio de mantenimiento a domicilio.
- 2. Reparaciones de productos que hayan sido usados para fines distintos a los normales, en casas de más de una familia o no domésticos.
- 3. Daños ocasionados por accidentes, modificaciones, uso indebido, abuso, incendio, inundación, casos fortuitos, instalación inadecuada o que no se realicen de conformidad con las disposiciones de los códigos de instalaciones eléctricas o sanitarias, o uso de productos no autorizados por el fabricante.
- 4. Pérdidas de alimentos debidos a fallas del producto.
- 5. El costo de las piezas de repuesto ni de la mano de obra para la reparación de unidades instaladas fuera de Estados Unidos o de Canadá.
- 6. La recogida y el envío de su producto.
- 7. Las reparaciones de piezas o de sistemas que hayan sufrido daños por alteraciones no autorizadas hechas en el producto.
- 8. El retiro y la reinstalación de su producto.
- 9. El costo de envío normal o acelerado de piezas y repuestos amparados por la garantía.

ESTIPULACIONES DE EXONERACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS: LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS

El único recurso del que usted dispone en virtud de esta garantía limitada, es la reparación o el cambio de las piezas defectuosas. El fabricante no será responsable por ningún tipo de daño accesorio o indirecto ocasionado por el incumplimiento de lo estipulado ya sea en esta garantía limitada o en alguna garantía pertinente, ni por las fallas o los daños ocasionados por actos fortuitos, cuidado y mantenimiento inadecuados, fuego provocado por la grasa, accidentes, modificaciones, cambio de piezas por cualquier persona que no sea el fabricante, uso indebido, transporte, uso con fines comerciales, abuso, ambientes hostiles (condiciones inclementes del tiempo, fenómenos naturales, acción de los animales), instalación inadecuada o instalación que no se realice de conformidad con las disposiciones de los códigos locales o las instrucciones impresas del fabricante.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ÉS LA ÚNICA GARANTÍA EXPLÍCITA OFRECIDA POR ÉL FABRICANTE. EL FABRICANTE NO GARANTIZA NINGUNA ESPECIFICACIÓN O DESCRIPCIÓN DE RENDIMIENTO DEL PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE APAREZCAN, SALVO EN LA MEDIDA SEÑALADA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. POR EL PRESENTE, EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, EN VIRTUD DE LAS LEYES DE CUALQUIER ESTADO, INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA ACERCA DE LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA SU COMERCIALIZACIÓN O PARA ALGÚN PROPÓSITO DETERMINADO, QUEDA LIMITADO AL PLAZO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA I IMITADA.

Ni los distribuidores, ni el negocio minorista que vende este producto, están autorizados para ofrecer <u>ninguna</u> garantía ni para prometer recursos adicionales o incongruentes con los arriba indicados.

En todo caso, el límite <u>máximo</u> de responsabilidad del fabricante no será mayor que el precio de compra pagado por el consumidor original. **Esta** garantía es válida únicamente para las unidades adquiridas de los distribuidores y revendedores autorizados.

NOTA: Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños accesorios o indirectos, de manera que es posible que las limitaciones o exclusiones arriba señaladas no correspondan en su caso. Esta garantía limitada le otorga derechos específicos, señalados aquí. Es posible que usted tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Sólo en el estado de California, en el caso en que no sea comercialmente viable reparar o cambiar el acabado del producto, el minorista que vende este producto o el fabricante le reembolsarán el precio de compra pagado por el mismo, menos la cantidad directamente atribuible al uso dado por el consumidor-comprador original, antes de haber descubierto la falla. Además, y únicamente en el estado de California, usted podrá llevar el producto al negocio minorista que venda este producto para solicitar servicios en virtud de esta garantía limitada.

Si desea obtener algún servicio en virtud de esta garantía limitada, dirija su correspondencia a:

Char-Broil Consumer Relations P. O. Box 1240

Columbus, GA 31902-1240

No se aceptarán las devoluciones por parte del consumidor a menos que haya obtenido primero una autorización válida de devolución, para lo que deberá llamar por teléfono al 1-800-241-7548 y, luego, deberá anotarla claramente en la parte exterior del paquete y remitirlo con el flete o el porte pagado a la dirección arriba señalada.

Sírvase inscribir su producto en línea, en:

www.grillregistration.com

(Si lo inscribe en línea, no es necesario que envíe esta tarjeta de inscripción.)

PLEASE FILL OUT THIS CARD AND RETURN IT WITHIN 10 DAYS OF PURCHASE. FAILURE TO RETURN MAY AFFECT YOUR WARRANTY COVERAGE. FOR WARRANTY SERVICE PROOF OF PURCHASE WILL BE REQUIRED. PLEASE KEEP YOUR SALES RECEIPT. THIS WARRANTY IS NON-TRANSFERABLE.

LLENE ESTA TARJETA Y DEVUÉLVALA DENTRO DE LOS 10 DÍAS DE LA COMPRA. SI NO LA DEVUELVE, PUEDE VERSE AFECTADA SU COBERTURA DE GARANTÍA.
PARA EL SERVICIO DE GARANTÍA ES NECESARIO QUE PRESENTE SU COMPROBANTE DE COMPRA. CONSERVE LA FACTURA. ESTA GARANTÍA ES INTRANSFERIBLE.

VEUILLEZ COMPLETER CETTE CARTE ET LA RETOURNER DANS LES 10 JOURS SUIVANT L'ACHAT. LA COUVERTURE DE VOTRE GARANTIE POURRAIT EN ETRE AFFECTEE SI VOUS NE LE FAITES PAS. POUR OBTENIR LE SERVICE SOUS GARANTIE, UNE PREUVE D'ACHAT DOIT ETRE PRESENTEE. VEUILLEZ CONSERVER VOTRE FACTURE. LA PRESENTE GARANTIE N'EST PAS TRANSFERABLE.

1	First Name/Nombre/Prénom Initial/Inicial/Initiale	Last Name/Apellido/Nom de famille		
	Address (number and street)/Dirección (número y calle)/Adresse (numéro et rue)	Apt Number/N° de apart./N° d'appt.		
	City/Ciudad/Ville	State/Estado/Province Zip Code/Código postal/Code postal		
2	E-mail Address/Dirección de correo electrónico/Adresse électronique If you voluntarily provide us with your email address, you give us permission to use your email Si nos informa voluntariamente su dirección de correo electrónico, nos da permiso para usarlo Si vous choisissez de nous fournir votre adresse électronique, vous nous donnez la permissior de vous intéresser.	a fin de enviarle ofertas que pueden interesarle.		
	(Example: your name @ your host.com) (Ejemplo: su nombre@su host.com)	(Exemple : votre nom@votre hôte.com)		
3	Phone Number/Número telefónico/Numéro de téléphone	6 Date of Purchase/Fecha de compra/Date de l'achat		
4	IMPORTANT!/¡IMPORTANTE!/IMPORTANT! Write Serial Number and Model Number in spaces below. Escriba en los espacios de abajo el número de serie y el número de modelo. Inscrivez le numéro de série et le numéro de modèle dans les espaces ci-dessous.	7 Store Name/Nombre de la tienda/Nom du magasin		
5	Your Gender/Sexo/Sexe : 1. ☐ Male/Masculino/Masculin	2. Female/Femenino/Féminin		
9	Which product are your registering? ¿Qué producto está registrando? Quel produit enregistrez-vous? 1. ☐ Gas Grill/Parrilla a gas/Gril au gaz 2. ☐ Electric Grill/Parrilla eléctrica/Gril électrique 3. ☐ Smoker/Ahumador/Fumoir 4. ☐ Charcoal Grill/Parrilla a carbón/Barbecue au charbon 5. ☐ Charcoal Smoker/Ahumador a carbón/Fumoir au charbon 6. ☐ Outdoor Fireplace/Chimenea para exteriores/Foyer extérieur 7. ☐ Cooker/Fryer / Cocina/freidora / Cuiseur/Friteuse 8. ☐ Other/Otro/Autre	Mail to: / Envíelo a: Consumer Warranty Service P. O. Box 1240 Columbus, GA 31902-1240		

Thank you for completing this questionnaire. Your answers will help us and other companies reach you with offers that may interest you. If you prefer not to receive these offers, please check here \square .

Gracias por completar este cuestionario. Sus respuestas nos ayudarán, a nosotros y a otras compañías, a hacerle llegar otras ofertas que puedan resultarle de interés. Si prefiere no recibir estas ofertas, por favor marque aquí

.

Merci d'avoir bien voulu remplir ce questionnaire. Vos réponses nous aideront et aideront d'autres compagnies à vous communiquer des offres spéciales susceptibles de vous intéresser. Si vous préférez ne pas recevoir d'informations concernant ces offres spéciales, veuillez cocher ici

...



En caso de que se le presente algún problema con nuestro producto LLÁMENOS PRIMERO No lo devuelva a la tienda. LE PODEMOS AYUDAR CENTRO DE SERVICIO PARA PARRILLAS 1-800-241-7548

De lunes a viernes, entre las 8 y las 18 horas, hora normal del Este

Lista de control de seguridad para el uso de la parrilla

Lea y comprenda el manual del propietario.
Nunca llene demasiado los tanques de gas. Los tanques demasiado llenos pueden ocasionar el congelamiento del regulador.
Examine los tubos para comprobar que no estén obstruidos con telarañas. Compruebe que las válvulas estén correctamente instaladas en los tubos de los quemadores.
Siempre, ANTES de abrir la válvula del tanque, para evitar las llamas bajas, verifique que las perillas de control estén en la posición de APAGADO y que el regulador esté conectado al tanque.
Haga con regularidad una prueba para detectar fugas.

¡Gracias por su compra!